

Havarijní plán

Vypracoval:

Daniel Revúcky, project manager

Schválil

Jiří Schneider, technický zástupce

Havarijní plán

Tento havarijní plán byl vypracován a je platný pro společnost

Bohemia Energie Obchod s.r.o.

IČ: 07574550, sídlo: U Mostu 1867/2, 251 01 Říčany

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 303330

zastoupena: Lubomírem Moravčíkem, jednatelem

držitel licence pro distribuci elektřiny

(dále jako „**BEO**“)

Datum vypracování a platnosti havarijního plánu: leden 2022

Online dostupnost: <https://www.benergieobchod.cz/cs/dokumenty-ke-stazeni.html>

Úvodní část

V souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění (dále jako „Energetický zákon“) udělil Energetický regulační úřad (dále jako „ERÚ“) licenci na distribuci elektrické energie společnosti

BEO, č. licence 121835239, den vzniku oprávnění 22.12.2018

Tímto vznikla držiteli licence BEO povinnost zpracovávat a předložit ke schválení zpracovaný havarijný plán dle § 25, odst. 10, písm. o) a dle § 59, odst. 8, písm. n), Energetického zákona a navazujících prováděcích vyhlášek.

Havarijný plán představuje zejména soubor plánovaných opatření pro řešení a odstraňování havárií na zařízeních pro distribuci elektřiny a řešení předcházení stavu nouze a likvidaci následků stavu nouze.

Havarijný plán je rozdělen na 2 části. A distribuce elektřiny, B společná část.

Držitel licence na distribuci elektřiny

Název subjektu: Bohemia Energie Obchod s.r.o.
Adresa: U Mostu 1867/2, 251 01 Říčany
odpovědný zástupce: Jiří Schneider, technický zástupce
IČO: 07574550
DIČ: CZ07574550
Telefon: 323 606 432

Věcně příslušný ústřední orgán státní správy:
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Území působnosti:
Distribuce elektřiny – Česká republika

Tento havarijný plán je uložen na korespondenční adrese společnosti v Říčanech, U Mostu 1867/2.

A) Distribuce elektřiny

1. Stručný popis lokální distribuční soustavy (dále jen LDS) LDS Pekařská Office 16 včetně vnějších vazeb

LDS Pekařská Office 16 se nachází na adrese Pekařská 641/16, Praha a je napojena na distribuční soustavu PREdistribuce a.s.. BEO je držitelem licence na distribuci elektřiny.

LDS Pekařská Office 16 je pravidelně revidována a kontrolována. Vzhledem k jejímu technickému charakteru se nepředpokládají žádné závažné havarijní stavy nebo stavy nouze. Lokální distribuční soustava má dostatečnou rezervu pro přenášený výkon a předpokládá se její vysoká provozní spolehlivost.

1.1. Seznam zařízení BEO určeného k zajištění zásobování:

- venkovní vedení
- kabelové vedení
- kabelové vedení NN
- venkovní vedení NN
- distribuční stanice VN/NN

Stav a spolehlivost zařízení jsou odlišné v jednotlivých napěťových úrovních, jsou závislé na stáří vedení a síťových lokalitách.

2. Přehled LDS v zásobovacím území evidované na OTE

BEO: LDS Pekařská Office 16, Pekařská 641/16, Praha

Dodavatelem pro zásobování LDS ve společnosti BEO je distribuční společnost působící v dané lokalitě ČR.

3. Plán obrany

3.1. Opatření k přecházení stavu nouze

V interních znění vyhlášky PO č. 80/2010 Sb., o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice v platném a účinném znění je společnost BEO povinna řídit se pokyny nadřazeného distributora v dané lokalitě.

3.2. Regulační plán

Regulační plán je zpracován ve smyslu znění vyhlášky MPO č. 80/2010 Sb., přílohy č. 1 k vyhlášce. Metodika vyhlášení jednotlivých regulačních stupňů je obsažena v PI ČEPS, a.s., 820-2 „Regulační plán ES ČR“. Společnost BEO je povinna řídit se pokyny nadřazeného distributora v dané lokalitě.

3.3. Vypínací plán

V souladu se zásadami dispečerského řízení a ve smyslu znění přílohy č. 2 k vyhlášce MPO č. 80/2010 Sb. v platném a účinném znění, a v souladu PI ČEPS 820-1 „Vypínací plán elektrizační soustavy ČR“ je společnost BEO povinna řídit se pokyny nadřazeného distributora v dané lokalitě.

4. Plán k předcházení stavů nouze a k obnově provozu rozvodného zařízení

- a) Závady na VN – opravu zajistí PREDistribuce a.s.
- b) Závady na NN – zajistí BEO
- c) Lokální závady el. Rozvodů - zajistí BEO
- d) Revize, údržbu i opravy - zajistí BEO

Odběratelům jsou oznamovány plánované i havarijní odstávky nadřazeného distributora i LDS BEO.

B) Společná část

1. Organizační nástroje zabezpečení a likvidace havarijních a pohavarijních stavů

1.1. Krizový štáb

Při odstraňování důsledků mimořádných událostí se společnost BEO řídí pokyny dispečinků a krizových štábů nadřazených distributorů v dané lokalitě a jsou v kontaktu s IZS (integrované záchranné složky).

1.2. Spojení s dotčenými vnějšími subjekty

Dispečink	323 604 949
Policie	158
Hasiči	150
Záchranná služba	155
EG.D poruchová linka	800 225 577
ČEZ poruchová linka	800 850 860
PREDistribuce poruchová linka	800 823 823

Traumatologické plány v konkrétní podobě, respektující specifika jednotlivých pracovišť, jsou součástí místních provozních předpisů jednotlivých pracovišť.

1.3. Zásady zajištění ekologických havárií

V podobě havarijního plánu, pro případ úniku škodlivých látek, které mohou ovlivnit kvalitu podzemních a povrchových vod, jsou zpravovány podle obecné metodiky vycházející ze znění vyhlášky č. 6.1977 Sb. pro konkrétní specifické podmínky jednotlivých lokalit a specifické podmínky jednotlivých provozních zařízení. Znění je projednáno a schváleno s příslušnými referáty životního prostředí územně správních orgánů. V podmínkách provozu BEO jde o ekologické havárie způsobené únikem ropných produktů.

1.4. Materiální zabezpečení likvidace havarijních a pohavarijních stavů

Ve smyslu znění pravidel provozování LDS je ve skladech na určených místech držena poruchová materiálová rezerva k použití při vzniklých mimořádných událostí. K nakládání s tímto materiálem jsou oprávněni zasmluvnění servisní partneři, kteří jsou s tímto materiálem seznámeni, znají jeho využití a při demontáži materiál ekologicky zlikvidují.

V Říčanech dne 01.01.2022